



はしご枠 幅決めアングルの外し方

幅決めアングルは受枠に仮溶接していますのでレンチなどを使用し簡単に外すことができます。

■ご用意して頂く道具：モンキーレンチ、ハンマー、ベビーサンダーなど



レンチを使用して外す場合は幅決めアングルを挟み側溝延長方向へ回転させるように動かしてください。



数回動かすと簡単に外れます。



ハンマーを使用する場合は幅決めアングルを数回叩いて外してください。

※溶接の加減により外れにくい場合がありますがご了承下さい。